

SIGA-NOS NAS
REDES SOCIAIS!



- FAZEMOS PARTE DA SUA TECNOLOGIA -

horalarme® | av-gad



MANUAL DE UTILIZADOR

707 302 448
www.horalarme.com

apoio tecnico@horalarme.com
geral@horalarme.com

Function	Keypad Operation	LED's	Buzzer	Display
Armar o sistema (exemplo)	Siren 1 Shunt Display 2 Status 3 Delay Delete 4	ARMED STATUS SHUNT FIRE 	1 Beep	
Desarmar o sistema (exemplo)	Siren 1 Shunt Display 2 Status 3 Delay Delete 4	ARMED STATUS SHUNT FIRE 	3 Beeps	
Alterar Código de utilizador	Program 8 Manter pressionado durante dois segundos & digitar código existente + Siren 1 esperar fim de beep digitar código novo. Aguardar aparecer no visor u . Pressionar Reset 9 durante dois segundos para sair. NOTA: experimente sempre o novo código para ver se o alarme aceitou a alteração	ARMED STATUS SHUNT FIRE 	Beep longo	u
Reset	Reset 9 Mantenha pressionado durante 3 segundos		Beep longo	
Visualizar de eventos	Shunt 0 Mantenha pressionado durante 2 segundos duas vezes		Beep longo	1 0
Acertar a hora	Shunt 0 Mantenha pressionado durante dois segundos e pressionar Siren 1 durante dois segundos para acertar hora. Inserir hora: ex. 2000 (20.00)	ARMED STATUS SHUNT FIRE 	Beep longo	TIME
Acertar a data	Pressionar Shunt 0 durante 2 segundos e pressionar Shunt Display 2 durante 2 segundos para a hora. Inserir a hora: ex. 100106 (10.01.06)	ARMED STATUS SHUNT FIRE 	Beep longo	DATE
Pânico – pressione em simultâneo	* Keypad Panic #	ARMED STATUS SHUNT FIRE 	Beep longo	H
Anular a zona 3 (exemplo)	Shunt 0 + código + nº da zona anular Status 3. Deixar aparecer luz amarela e digitalizar código	ARMED STATUS SHUNT FIRE 	Beep longo	3
Armar Partição (HOME)	Shunt 0 & Shunt 0	ARMED STATUS SHUNT FIRE 	Beep longo	h
Teste de sirene	Siren 1 Mantenha pressionado	ARMED STATUS SHUNT FIRE 	Beep longo	