



horalarme

Ligue-se à nossa segurança!

MANUAL DE UTILIZADOR

Em caso de dúvida ou + info:

707 302 448 | apoiotecnico@horalarme.com
www.horalarme.com | geral@horalarme.com



horalarme

Ligue-se à nossa segurança!

LightSYS Plus

Guia Rápido do usuário

Armar Total ("Armar para sair")



❖ Modo rápido: 

❖ Modo de alta segurança: Código



❖ Modo Rápido: 



❖ Modo de alta segurança:  código ou aproximar a tag



❖ Modo Rápido: 

❖ Modo de alta segurança: Código >



❖  para armar todas as partições, ou deslizar o controlador da partição específica para baixo do .



❖ Modo rápido: 

❖ Modo de alta segurança: Código >



Pressione 



Armar todas as partições totalmente:

Segurança > 



Pressione 



❖ Modo Rápido: 

❖ Modo de alta segurança:  código





horalarme

Ligue-se à nossa segurança!

Armar parcial (“Armar para permanecer no local”)





- ❖ Modo rápido: 
- ❖ Modo de alta segurança: Código 





- ❖ Modo Rápido: 
- ❖ Modo de alta segurança:  ➤ código ou aproximar a tag





- ❖ Modo Rápido: 
- ❖ Modo de alta segurança: Código ➤ 



-  para armar todas as partições, ou deslizar o controlador da partição específica para baixo do 




- ❖ Modo rápido: 
- ❖ Modo de alta segurança: Código ➤ 




Pressione 





- Armar totalmente todas as partições: Segurança ➤ clique em 



Pressione o  ou o botão grande oval (caso o instalador tenha programado para esse fim)



- ❖ Modo Rápido: 
- ❖ Modo de alta segurança:  ➤ código



horalarme

Ligue-se à nossa segurança!

Armar partições & grupos

❖ Armar partição no modo total:

Código > Menu "Segurança" > Aba "Partições" > seleccione **Todas** ou os números de

partições específicas > 





❖ Armar partição no modo parcial:

Código > Menu "Segurança" > Aba "Partições" > seleccione **Todas** ou os números de



partições específicas > 

Armar em grupo: Aba "Grupos" > pressione a letra do grupo

❖ Armar totalmente uma ou mais partições:

Código >  > escolha todas ou os números específicos das partições e > 



❖ Armar Parcialmente uma ou mais partições:

Código >  > escolha todas, ou os números específicos das partições e pressione > 



Armar Grupo: Pressione letra do grupo

❖ Armação total de partição:

Código >  > seleccione **Todos** ou número(s) de partições específica(s) > 

❖ Armação parcial de partição:

Código >  > seleccione **Todos** ou número(s) de partições específica(s) > 

Armação em grupo: Pressione a letra do grupo



Nota: Suporta até 3 partições. Não suporta ativação em grupo.

❖ Armar totalmente uma ou mais partições:

• **Modo Rápido:** Número da partição, e depois pressione > 





























• **Modo de alta segurança:** Número da partição >  > código ou aproximar a Tag



























❖ Armar Parcialmente uma ou mais partições:

• **Modo Rápido:** Número da partição > 

• **Modo de alta segurança:** Número da partição >  > código ou aproximar a tag



Desarmar o Sistema	
 <p>Código > Menu "Segurança" > </p>	 <p> > código ou aproximar a Tag</p>
 <p>Código > </p>	 <p> para desarmar todas as partições, ou deslize os controladores das partições específicas para baixo do  > introduza o seu código</p>
 <p>Código > </p>	 <p>Pressione </p>
 <p>Desarmar totalmente: Segurança >  > código > Pressione Desarmar</p>	 <p>Desarmar tudo: Pressione </p>
 <p>❖ Modo Rápido:  ❖ Modo de alta segurança:  > código</p>	
Desarmar partições e grupos	
 <p>Código > Menu "Segurança" > Aba "Partições" > selecione Partições para desarmar > </p>	
 <p>Desarmar uma ou mais partições: Código >  > escolha todas ou o número das partições específicas</p>	 <p>Desarmar a Partição: Número da partição >  > código</p>
 <p>Desarme de partição: Código >  > selecione Todos ou número(s) de partições específica(s)</p>	

Desarmar sobre coação	
	<p>Código de Coação ➤ </p> <p>Nota: O Painel irá desarmar silenciosamente (sem toque de sirene)</p>
	<p> ➤ Código de coação</p> <p>Nota: O Painel irá desarmar silenciosamente (sem toque de sirene)</p>
	<p>Código de coação ➤ </p> <p>Nota: O painel fica em silêncio (sem sirene de alarme)</p>
Anular & ativar zonas	
	<p>Código ➤ Menu “Segurança” ➤ Aba “Detetores” ➤ selecione um detetor (zona) ➤ deslize o botão para a direita para anular</p>
	<p> ➤ código, ✓ ➤ navegue até o menu de atividades, ✓ ➤ Anular, ✓ ➤ Zonas, ✓</p> <p>➤ Navegue para escolher a opção de anular, ✓ .</p>
	<p> ➤ código  ➤ aceda ao menu Atividades  ➤ Desvio  ➤ Zonas  ➤ avance para selecionar uma opção de desvio  .</p>
Ver os problemas do sistema	
	<p>Código ➤ na barra superior, pressione  para ver os problemas</p>
	<p> ➤ código, ✓ ➤ navegue até ao menu ver, ✓ ➤ Problema, ✓ ➤ navegue para ver todos os problemas na lista</p>
	<p> ➤ código  ➤ aceda ao menu Visualizar  ➤ Problema  ➤ avance para visualizar problemas</p>
Consultar os últimos alarmes/lista de eventos	
	<p>Código ➤ Menu “Histórico” ➤ pressione “Todos” para ver todos os eventos ou pesquise um evento</p> <p>Nota: Você pode filtrar a pesquisa de acordo com tipos específicos de eventos: Todos / Alarmes / Problemas / Casa inteligente / Eventos de mídia</p>



horalarme

Ligue-se à nossa segurança!



 > código,  > navegue até o menu de Memória de eventos,  > navegue para ver os eventos




 > código  > vá até Registo de Eventos  > avance para visualizar os eventos


Visualizar o estado do sistema



 durante 2 segundos



❖ **Modo Rápido:**  durante 2 segundos

❖ **Modo de alta Segurança:**  durante 2 segundos > código ou aproximação do tag



Pressione  



Pressione 



❖ **Modo Rápido:**  durante 2 segundos **Modo de alta segurança:**  durante 2 segundos > código

Ativar uma saída



Código ➤ Menu “Segurança” ➤
Aba “Saída de utilidades” ➤
selecione o botão correspondente
de Saída de utilidades, ✓



❖ **Modo Rápido:** pressione o botão (1–3)
durante pelo menos 2 segundos

❖ **Modo de alta segurança:** Pressione o
botão (1–3) durante pelo menos 2
segundos ➤ código ou aproxime a Tag.

Nota: Deve ser programada pelo instalador



➤ código, ✓ ➤ navegue até o
menu de atividades, ✓ ➤ aceda ao
menu Saída de Utilidade ➤ entre
com o número da saída de utilidades
✓

Nota: Deve ser programada pelo
instalador



➤ código OK ➤ aceda o menu Atividades, OK ➤ vá até o menu Saída de
Utilitário ➤ insira o número de saída de utilitário OK
Nota: Deve ser definido pelo instalador







❖ **Modo Rápido:** Pressione o botão (1–3) durante 2 segundos

❖ **Modo de alta segurança:** Pressione o botão (1–3) durante 2 segundos ➤ introduza o código.



Nota: Deve ser programado pelo instalador

Acionar um alarme de pânico





Pressione o botão Emergência  (localizado na parte superior da tela de bloqueio
ou ao final do menu principal) ➤  ➤ pressione  e  simultâneo
durante 2 segundos.



Pressione  e 
simultâneo durante pelo menos 2
segundos.



Pressione  e  durante pelo
menos 2 segundos



Pressione  e  juntos por pelo menos 2 segundos



Pressione  e  simultâneo pelo menos 2 segundos.



horalarme

Ligue-se à nossa segurança!

Acionar um alarme de incêndio



Pressione o botão Emergência  (localizado na parte superior da tela de bloqueio ou ao final do menu principal) >  > pressione  e  simultâneo durante 2 segundos.



Pressione as teclas **4** e **5** durante pelo menos 2 segundos.







Pressione **3** + **4** durante pelo menos 2 segundos



Pressione **4** e **6** juntos por pelo menos 2 segundos

Acionar um alarme de emergência auxiliar (Emergência Médica)



Pressione o botão Emergência  (localizado na parte superior da tela de bloqueio ou ao final do menu principal) >  > pressione  e  simultâneo durante 2 segundos.



Pressione **7** e **8** durante pelo menos 2 segundos.



Pressione **5** + **6** durante pelo menos 2 segundos.









Pressione **7** e **9** juntos por pelo menos 2 segundos.



horalarme

Ligue-se à nossa segurança!

Comandos SMS		
NOTAS: As palavras dos comandos não são sensíveis para maiúsculas e minúsculas. Uma separação entre os comandos pode ser usada (ou não). Para receber uma mensagem de confirmação, adicione RP no final da mensagem de comando SMS.		
Armar Total: código + A (Exemplo: 1234A)	Ver o Estado do sistema: código + ST	
Armar parcial: código + H	Anular Zona: código + B + número da zona	
Armar Grupo: código + G + Letras correspondentes aos grupos A–D	Ativar Zona: código + UB + número da zona	
Desarmar tudo: código + D	Ver o último Alarme: código + AL	
Armar totalmente uma ou mais partições: código + A + número da partição	Mudar número de Siga-me: código + número do telefone Siga-me + número de série do siga-me + NEW + novo número telefónico	
Armar Parcialmente uma ou mais partições: código + H + número da partição	Ativar saída de utilidades: código + UOON + número da saída de utilidades	
	Desativar saída de utilidades: código + UOOFF + número de saída de utilidades	
Armar total/parcial de várias partições: código + A/ H: + número da partição A, + número da partição B, + número da partição C, etc.	Obter nível de créditos do SIM: código + CR	
Desarmar Partição: código + D + número da partição	Ver o nível de crédito do SIM Card: código + CR	
Desarmar várias partições: código + D: + número da partição A, + número da partição B, + número da partição C, etc.		
Indicações dos LEDs – Elegant Keypad		
 LED Power Aceso: Alimentação OK. Apagado: Sem Alimentação Piscando Rápido: Sistema com problema. Piscando devagar: Sistema no modo de programação	 LED Ready Aceso: Pronto para armar Apagado: Não está pronto para armar Piscando devagar: Pronto para armar enquanto a zona de saída e entrada se encontra aberta	 Arm LED Aceso: O sistema está no modo armado total Apagado: O Sistema está desarmado Piscando Rápido: Alarme Piscando devagar: O sistema está a contar o tempo de saída
 Armado Parcial / LED de Anulação (Bypass LED) Aceso: O sistema está armado parcialmente ou está no modo de anulação de zonas Apagado: Não existem zonas anuladas	 LED de Tamper Aceso: Alarme de Tamper Apagado: Sem Alarme de Tamper	 LED de Fogo: Aceso: Alarme de incêndio Apagado: Sem alarme de incêndio Flash: Problema no circuito de detecção de incêndio



horalarme








Ligue-se à nossa segurança!

Indicações dos LEDs – Controlo Remoto bidirecional










Operação	Envia Comando *	Recebe o estado
Armado total	Verde	Vermelho
Armado Parcial	Verde	Amarelo
Desarmado	Verde	Verde
Alarme	Verde	Priscando o vermelho

* Caso o LED mude de cor para laranja, indica uma condição de bateria fraca.

Definir códigos de usuários – Elegant Keypad

1.  ➤ Código Grand Master (de Fábrica = 1234) ,

2.  navegue até o menu de Códigos/tag ➤ pressione
 duas vezes.
3.  para navegar até ao usuário (número do usuário)
para definir ➤ pressione  duas vezes.
4. Entre (ou entre novamente) com 4–6 dígitos do
código,  ;
o sistema emite um bipe e informa que aceitou o
comando.

Definir códigos de usuário – Teclado Panda

1.  ➤ Código principal (padrão = 1234) 
1.   acesse Códigos/Tags ➤ pressione  duas vezes.
2.   para aceder o usuário (número índice) para definir ➤ pressione  duas vezes.
3. Digite (ou redigite) o código de 4 a 6 dígitos  . O sistema bipa e exhibe “ACEITO”.



horalarme

Ligue-se à nossa segurança!

Registo na RISCO Cloud

Nota: Antes de se registar, consulte o seu instalador para verificar se você já está registado:

Caso você já esteja registado:

- Se você é um usuário final da RISCO Cloud, aceite o convite enviado para sua caixa de entrada e depois faça o login na RISCO Cloud / na App de usuário da Web.
- Se você não é um usuário final da RISCO Cloud, aceite o convite enviado para sua caixa de entrada e siga as instruções para finalizar a criação da sua conta.

Caso você ainda não se tenha registado:

- Depois de a RISCO Cloud tiver sido habilitada pelo instalador do seu sistema, vá para www.riscocloud.com e pressione **Registar**.
- Preencha o seu **nome e apelido**
- Digite o seu **endereço de e-mail** como o Nome de Login (requerido para a primeira ativação).
- Defina a senha (mínimo de 8 caracteres, incluindo pelo menos uma minúscula, uma maiúscula e um caractere especial) e depois confirme.
- Insira o **ID do painel de 15 dígitos** conforme aparece no cartão que acompanha a embalagem do painel principal. Você também pode visualizá-lo no teclado (veja o Manual do Usuário do LightSYS Plus).
- Conclua o registo incluindo nome do sítio, fuso horário e ID do equipamento, e depois pressione **Criar**.
- Para concluir o procedimento de registo, abra o e-mail recebido na conta de e-mail que você definiu como nome de login no passo 3 e clique no link para ativar seu registo na cloud.

Fazer login na RISCOCloud / Aceder à App de usuário da Web

- Aceda a www.riscocloud.com
- Digite o seu **nome de usuário** e **senha** (conforme definidos no processo de registo).
- Clique em **Fazer login**.
- Selecione o sítio e, em seguida, insira o **Código PIN do sistema** (código do usuário).
- Clique em **Fazer login**.

Aplicação para Smartphone iRISCO

Descarregue a aplicação iRISCO na Apple App store ou Android Play Store.