

SIGA-NOS NAS
REDES SOCIAIS!



- FAZEMOS PARTE DA SUA TECNOLOGIA -

horalarme® | horis *agility*



707 302 448
www.horalarme.com

apoio tecnico@horalarme.com
geral@horalarme.com




















horalarme®

- A MARCA DA SEGURANÇA -

MANUAL DE UTILIZADOR

Este guia descreve as principais operações do usuário. Para o manual completo do usuário, consulte nosso site: www.riscogroup.com



Ativação Ausente (Completa)	
 <p>Modo rápido: Pressione  . Modo de alta segurança: Pressione  , depois digite o código ou use a tag de proximidade .</p>	 <p>Pressione </p>
 <p>Modo rápido: Pressione  . Modo de alta segurança: Pressione  , depois digite o código ou use a tag de proximidade .</p>	 <p>Modo rápido: Pressione  . Modo de alta segurança: Pressione  e digite o código .</p>
 <p>[Aplicativo da Web]: Clique em Full Arm (Arm. compl.).</p>	 <p>[SMS]: Digite o código + A Exemplo: 1234A</p>
 <p>Pressione </p>	 <p>[App]: Pressione </p>




- SISTEMA DE SEGURANÇA INTELIGENTE -

Ativação Presente (Casa)





- ❖ **Modo rápido:** Pressione .
- ❖ **Modo de alta segurança:** Pressione , depois digite o **código** ou use a **tag de proximidade**.





Pressione 



- ❖ **Modo rápido:** Pressione .
- ❖ **Modo de alta segurança:** Pressione , depois digite o **código** ou use a **tag de proximidade**.



- ❖ **Modo rápido:** Pressione .
- ❖ **Modo de alta segurança:** Pressione  e digite o **código**.




[Aplicativo da Web]: Clique em Part Arm. (Arm.Parc.)




[SMS]: Digite o **código** + H
Exemplo: 1234H.







Pressione 







[App] Pressione 

Ativação de partição







- ❖ **Modo rápido:** Pressione o número da partição (de 1 a 3) e, em seguida, pressione Ativação total () ou Ativação parcial ().
- ❖ **Modo de alta segurança:** Pressione o número da partição (1-3), pressione Ativação ausente () ou Ativação presente () , depois digite o **código** ou use a **tag de proximidade**.



- ❖ **Modo rápido:** Pressione o número da partição (1-3), depois pressione Ativação ausente () ou Ativação presente ().
- ❖ **Modo de alta segurança:** Pressione o número da partição (1-3), pressione Ativação ausente () ou Ativação Presente () , depois digite o **código** ou use a **tag de proximidade**.



- ❖ **Modo de alta segurança:** Pressione o número da partição (1-3), pressione Ativação ausente () ou Ativação presente () , depois digite o **código**.
- ❖ **Modo rápido:** Pressione o número da partição (1-3), depois pressione Ativação ausente () ou Ativação presente () .







[SMS]: Digite o **código** + A (Ausente) ou H (C) (Casa/Presente). Digite agora o número da partição (1-3).
Exemplo: 1234H3.



Ativação de partição (Ausente ou Presente) pela app do Smartphone.

Desvio rápido de zona (Bypass)








Pressione  e digite o código, no Menu de **atividades** pressione , em **Bypass Zone (Zona de desvio)** pressione , avance até a zona a desviar e pressione .



Desvio rápido de zona pela app do Smartphone.




Pressione  e digite o código, no Menu de **Atividades** pressione , em **Bypass Zone (Zona de desvio)** pressione , avance até a zona a desviar e, para cada zona, defina Y/N (S/N) usando  > pressione  para salvar.



[SMS]: Digite o **Código + B + núm. da zona.**

Desarme do sistema




Pressione , depois digite o código ou use a **tag de proximidade**.




❖ **Modo rápido:**


Pressione .

❖ **Modo de alta segurança:** Pressione  e digite o código.



Pressione , depois digite o código ou use a **tag de proximidade**.



Pressione .



Pressione .




[SMS]: Digite o **código + D**
Exemplo: **1234D**.




[Aplicação Web]: Digite o **código de usuário** e clique em **Desarme**.




[App] Pressione .

Desarme de partição



Pressione o núm. da partição (1-3) e pressione . Digite o **código** ou use a **tag de proximidade**.




Pressione o núm. da partição (1-3) e pressione . Digite o **código** ou use a **tag de proximidade**.



Pressione  (para todas partições designadas)





Pressione  (para todas partições designadas)



Desarme de uma partição através da App.



❖ **Modo rápido:**
Pressione o núm. da partição (1-3) e pressione .

❖ **Modo de alta segurança:**
Pressione o núm. da partição (1-3), pressione  e digite o **código**.









[SMS]: Digite o **código + D + núm. da partição (1-3)**.
Exemplo: 1234D2

Ver / ouvir o status do sistema



NOTA: Dê um toque curto para exibir o LCD ou um toque longo para exibir + aviso.

❖ **Modo rápido:** Pressione   


❖ **Modo de alta segurança:** Pressione   , depois digite o **código** ou use a **tag de proximidade**.




Ver o status pela App do Smartphone.



NOTA: Dê um toque curto para exibir o LCD ou um toque longo para exibir + aviso.

❖ **Modo rápido:** Pressione 

❖ **Modo de alta segurança:** Pressione , depois digite o **código** ou use a **tag de proximidade**.



[SMS]: Digite o **código + ST**

Ver o último alarme



Pressione  por 2 segundos.



Ver último alarme do log de eventos através da App Smartphone.







Pressione  por 2 segundos.







[SMS]: Digite o **código + AL**

Alarme de pânico

Pressione  e  simultaneamente.

Pressione  e  simultaneamente.


Pressione  e  simultaneamente.

Pressione  e  simultaneamente.





Pressione o **botão pequeno** (se definido pelo instalador).

Operações adicionais no teclado LCD





Desarme de coação

Pressione  e digite o **código de coação**.

Alarme de incêndio

Pressione  e  (teclado LCD) simultaneamente por 2 segundos / Pressione  e  (teclado Panda) simultaneamente por 2 segundos.




Alarme de Emergência/Médico

Pressione  e  (teclado LCD) simultaneamente por 2 segundos / Pressione  e  (teclado Panda) simultaneamente por 2 segundos.

Ligar/desligar toque do sistema

Pressione  por 2 segundos.

Controlo de saída


Pressione ,  ou  (definido pelo instalador) por 2 segundos.

Ativar teclado



Pressione  ←.


Volume do alti-falante do painel principal

Pressione  por 2 segundos.

Selecione o nível de volume (0-4) e pressione .

Alterar idioma do teclado e do painel

Pressione  ← e  simultaneamente por 2 segundos.

Avance para seleccionar o idioma e pressione .

Comandos SMS adicionais

Desfazer desvio de zona: código + UB + núm. da zona

Ativar saída: código + UOON + núm. UO

Desativar saída: código + UOOFF + núm. UO

Notificações de evento de telefone / Comando*

Quando receber uma chamada:

1. Atenda o telefone e diga "Alô" ou pressione #. Você ouvirá uma mensagem de aviso de evento.
2. Confirme o evento (consulte o Menu de confirmação).






Menu de confirmação

- ❖ **Mensagem de confirmação:** Pressione 1.
- ❖ **Confirmar e parar todas as discagens:**
Pressione 2 + código + #
- ❖ **Acessar o Menu de operações:**
Pressione 3 + código + #
- ❖ **Ouvir e falar:** Pressione 6.
- ❖ **Repetir mensagem de evento:**
Pressione #
- ❖ **Repetir o Menu de confirmação:** Pressione *

Indicadores de som

Alarme de intrusão:	Bipe rápido e contínuo.
Alarme de incêndio:	Bipe rápido e progressivo.
Atraso de saída:	Bipe lento da campainha até que o período de tempo de atraso de saída termine.
Atraso de entrada:	Bipe lento da campainha até que o período de tempo de atraso de entrada termine.
Confirmar operação:	Tom de 1 segundo.
Rejeitar operação:	Três bipes rápidos de erro.
Tom de	1 tom da sirene = sistema armado
Armar/Desarmar:	2 tons da sirene = sistema desarmado
	4 tons da sirene = sistema desarmado após um alarme

Indicadores LED (teclado Agility sem fio RW132KP)

 LED de energia (verde) ON (ligado): Energia OK. Piscando rápido: Problema de CA. Piscando lentamente: Problema de bateria fraca.	 LED de alarme/Ativação (vermelho) ON (ligado): Sistema completamente armado. Piscando rápido: Alarme. Piscando lentamente: Sistema em atraso de saída.	 LED pronto (verde) ON (ligado): Sistema pronto. Desligado: Zonas abertas. Piscando lentamente: Pronto para armar com zona de entrada/saída aberta.
 LED de problema (laranja) Piscando rápido: Problema. Desligado: Sem problema.	Modo aprender [TODOS OS LEDS]: todos os LEDs piscam, um após o outro.	 LED presente (vermelho) ON (ligado): Sistema parcialmente armado (Presente). Desligado: Sistema desarmado.

*Não disponível durante o modo cloud a não ser que um módulo de comunicação Multi-Socket esteja instalado.

Indicadores LED (teclado Panda sem fio RW332KP)



LED de cloud

ON (ligado): Sistema conectado à cloud.

Piscando lentamente: Problema de conectividade da cloud.

Desligado: Cloud sem conectividade



LED de alarme/Ativação

ON (ligado): Sistema armado.

Piscando rápido: Alarme.

Piscando lentamente: Sistema em atraso de saída.

Desligado: Desarmar



LED pronto

ON (ligado): Sistema pronto.

Desligado: Zonas abertas.

Piscando lentamente: Pronto para armar com zona de entrada/saída aberta.



LED de problema

ON (ligado): Problema.

Desligado: Sem problema.



LED de violação

ON (ligado): Ocorreu violação em zona/teclado/módulo externo.

Desligado: Operação normal.








LED presente (vermelho)






ON (ligado): Sistema parcialmente armado (Presente) ou zonas de desvio.

Desligado: Sem zonas de desvio.

Designar e editar usuários (códigos de usuário)

1. Pressione  e digite o **código**.
2. Avance até **Codes/Tags (Códigos/Tags)** e pressione .
3. Avance até **User Codes (Códigos de usuário)** e pressione .
4. Avance até **New/Change (Novo/Alterar)** e pressione .
5. Avance para selecionar o **número de índice** (para designar a um usuário do sistema) e pressione .
6. Digite (ou redigite) o **novo código**.
7. Redigite o **novo código**. O sistema bipa e exibe "Accepted" (Aceito).
8. Repita os passos acima para códigos adicionais.

Designar tags de proximidade

1. Pressione  e digite o **código**.
2. Avance até **Codes/Tags (Códigos/Tags)** e pressione .
3. Avance até **Proximity Tags (Tags de proximidade)** e pressione .
4. Avance até **New/Change (Novo/Alterar)** e pressione .
5. Avance para selecionar o **número de índice** (para designar a usuário da tag de proximidade) e pressione .
6. Dentro de 10 segundos, posicione a tag de proximidade a 1–2 cm dos botões do teclado (teclado LCD) ou no lado direito do visor LCD (teclado Panda). Um bipe longo indica que a tag foi registrada.
NOTA: Se a tag já estiver registrada, serão emitidos 3 bipes e uma mensagem será exibida.

Registo RISCO Cloud

1. Acesse **www.riscocloud.com/register**
2. Insira o seu nome e apelido.
3. Digite seu **endereço de e-mail** como o Nome de Login (requerido para a primeira ativação).
4. Defina a senha (ela deve conter, no mínimo, oito caracteres, pelo menos uma letra maiúscula e uma minúscula, pelo menos um número e pelo menos um símbolo especial) e confirme.
5. Insira a identificação do painel contendo 15 dígitos, como mostrada no cartão postal que acompanha o painel ou foi fornecido pelo instalador (também disponível no menu do teclado, conforme descrito abaixo).
6. Preencha o formulário de registo e clique em **Registrar**.
7. Para finalizar o registo, abra a mensagem recebida na conta de e-mail que você definiu como o nome para login.

Fazer login na RISCO Cloud/ Aceder à aplicação de usuário da Web

1. Aceda **www.riscocloud.com**
2. Insira o nome de usuário e a senha (os mesmos que foram fornecidos durante o registo).
3. Insira o código de acesso/PIN (código do usuário do Agility 4).
4. Clique em **Digite**.

App iRISCO

Descarregue a App iRISCO da Apple na App Store ou Android da Play Store.